

# EINBAUHINWEISE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Vorderachse / Front axle:



Original Anschlagelament gegen das mitgelieferte Anschlagelament austauschen. Das Original Anschlagelament wird nicht mehr benötigt.

Dismantle the standard bump stop an install the supplied bump stop. The original bump stop is no longer required.

